



VILLE DE GREASQUE

BROYEUR VIKING GE 355

FICHE D'UTILISATEUR

Ce broyeur est mis à disposition des administrés de Gréasque par la Mairie pour pallier la difficulté d'éliminer les déchets végétaux issus des tailles et autres travaux d'entretien des jardins de particuliers.

Ce broyeur électrique a été choisi pour être transportable par un particulier ne possédant pas de remorque, il fait partie des broyeurs électriques les plus puissants du marché (2500 kWh) et ne pèse que 29 kg.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation de l'appareil, vous devez lire le manuel d'utilisation fourni avec le broyeur par les Services Techniques de la Municipalité.

Veillez à respecter cette liste de contrôle pour la sécurité :

1. Lorsque vous travaillez, portez toujours des gants, des lunettes de protection, des chaussures de sécurité et le cas échéant une protection acoustique.
2. Ne laissez pas des enfants utiliser le broyeur.
3. Ne procédez vous-même à aucune modification de l'appareil.
4. Avant la mise en service de l'appareil, lisez le manuel d'utilisation.
5. Placez le broyeur sur une surface stable et veillez à le sécuriser contre tout basculement.
6. Veillez à ce que personne ne soit dans l'axe de projection du broyat.
7. Pour toute opération de débouillage, nécessitant l'ouverture de l'appareil, débranchez la prise de ce dernier.

La Mairie décline toute responsabilité en cas d'accident ou de non-respect des consignes et des règles de sécurité.

Lu et accepté à Gréasque, le
Signature

CONSEILS D'UTILISATEUR

Cet appareil permet de **broyer des branches d'un diamètre inférieur à 3,5 cm**. Par expérience, pour les bois durs se limiter à 3 cm de diamètre, le reste du bois peut être gardé comme bois de chauffage.

Les déchets verts compostables très riches en eau et très humides ne passent pas très bien et ont tendance à bloquer l'appareil. Il est préférable de les composter (Vous pouvez obtenir un composteur pour 10 € en vous inscrivant directement à la CPA : bulletin d'inscription en Mairie ANNEXE).

Ne mettez pas beaucoup de branches à la fois dans l'entonnoir d'alimentation.

Dès le départ, veillez à ce qu'aucun débris végétal ne soit dans l'appareil, le moteur n'a pas beaucoup de couple au démarrage, et le moindre morceau de bois l'empêche de se mettre en route.

Ne poussez pas les végétaux à la main, mais précautionneusement avec un bâton pour raison de sécurité.

Si l'appareil se bloque, ouvrir le broyeur en suivant la procédure du mode d'emploi (surtout **débrancher la prise de courant**) et bien nettoyer le disque de broyage avant de le remonter, avec une brosse, par exemple mais jamais avec de l'eau. Inspecter également le tube d'alimentation : un débris peut descendre au cours du remontage et bloquer à nouveau l'appareil.

Le démontage et le remontage sont des opérations fastidieuses qui font perdre du temps, mais avec un peu de pratique et de patience, on arrive à trouver le bon rythme de fonctionnement.

C'est un bon petit appareil qui se gère à l'oreille, au moindre signe de ralentissement du moteur, ralentir proportionnellement l'alimentation dans l'entonnoir sous peine de démontage et remontage...

Restez attentif à l'accumulation du broyat en sortie d'appareil, cela peut également occasionner un blocage du broyeur.

Il faut trouver le bon rythme de fonctionnement, c'est un appareil qui peut éliminer au final un grand volume de déchet avec un rapport de 10 de réduction de volume. Le broyat appelé bois raméal fragmenté peut être utilisé en compost ou directement dans le jardin en couches plus ou moins épaisses aux pieds des végétaux, soit incorporé au sol par un binage.

En fin d'utilisation, laisser tourner l'appareil pendant quelques minutes afin de s'assurer que tous les débris végétaux présents dans l'appareil soient bien broyés et évacués.

Bien utilisé, cet appareil offre une bonne alternative à la mise en déchetterie et par la force des choses au brûlage qui non autorisé est passible d'une amende de 450 € (à éviter...) !

Bon broyage.